

NÁVOD K OBSLUZE

Displej EVLCD-CMS-C18

LCD displej je kompatibilní s napětím 36V nebo 48V podle verze středového pohonu (250W/750W/1000W). LCD displej se instaluje na řídítka kola. Při manipulaci s plastovými částmi a šroubky věnujte zvýšené pozornosti. Při použití nepřiměřené síly, nebo nadměrnému dotahování šroubků, může dojít k poškození některých částí.

LCD displej se připojuje ke kabelovému svazku středových pohonů zeleným konektorem šipkami proti sobě.



Zapnutí/Vypnutí – dlouze podržte tlačítko se symbolem  a opětovným dlouhým zmáčknutím tlačítka  systém vypnete

Zvýšení a snížení stupňů asistence stiskem tlačítka  asistenční stupeň zvýšíte, stiskem tlačítka  snížíte

Režim chůze – držením tlačítka  aktivujete režim chůze

USB výstup - Součástí displeje je USB výstup (5V/500 mA) pro nabíjení připojeného zařízení

Nastavení – dvakrát stiskněte tlačítko se symbolem  dostanete se do menu, opětovným stiskem tlačítka  se dostanete do nastavení (display settings)

Nastavení displeje a funkce:

- Jednotky - Unit-> Metric/Imperial
- Podscícení - Brightness - 10/30/50/75/100%
- Automatické vypnutí – Auto OFF – OFF- 9min
- Ukazatel příkonu – Power View – Power (W)/Current(A)
- Ukazatel Baterie – SOC View - Percent%/Voltage(V)
- Trip Reset – NO/YES!
- Velikost Kola – Wheel 6“-34“
- Rychlost asistence - Speed limit 25km/h – **POZOR tuto hodnotu neměňte !! ***
- Citlivost senzoru venkovního světla - AL Sensitivity
- Heslo (možnost zaheslování elektrodady porodí nechtěnému použití) – Password
- Nastavení hodin – Set Clock

Stiskem tlačítka se symbolem  přepínáte mezi informacemi:

- ujetá vzdálenost TRIP
- ujetá vzdálenost ODO
- maximální rychlost
- průměrná rychlost
- doba jízdy

Obsah balení:

- displej s ovládacími tlačítky
- držák na displej s odklápěcí čelistí na řídítka
- podložky na vypodložení držáku
- instalační a spojovací materiál

* změnou této hodnoty na více než 25km/h souhlasíte s tím, že elektrosada nebude použita na pozemních komunikacích a veškerou zodpovědnost nese uživatel elektrosady

Vyhrazujeme si právo učinit změny v tomto návodu k obsluze bez předchozího upozornění.

POZOR! Neodpojujte displej, když je systém zapnutý.